

ข้อมูลเทคนิค...การปรับตั้งจานแบบ...ไทยแซท

จังหวัด นครพนม ละติจูด 17.39 ลองจิจูด 104.76



ตำแหน่ง	ดาวเทียม	แนว LNB	มุมก้ม	มุมสาย
49.0 E	Yamal 202	-	65.4	258.5
57.0 E	NSS12	-	57.4	254.8
64.2 E	Intelsat 906	-	50.2	250.8
66.0 E	Intelsat 17	6:40	48.4	249.6
78.5 E	Thaicom 5/6	7:02	36.3	238.8
68.5 E	Intelsat 20	6:44	45.9	247.8
75.0 E	ABS-2	6:55	39.6	242.4
76.5 E	Apstar 7	6:58	38.2	240.9
83.0 E	Insat 4A	7:13	32.2	233.2
87.5 E	Chinasat12,ST2	7:27	28.5	226.1
91.5 E	Measat 3/3A	7:43	25.5	218.3
93.5 E	Insat 3A/4B	7:52	24.2	213.7
100.5 E	AsiaSat 5	8:32	21.0	194.0
105.5 E	AsiaSat 7	9:04	20.4	177.5
108.2 E	Telkom 1	9:22	20.8	168.6
110.5 E	Chinasat 10	9:37	21.5	161.4
113.0 E	Palapa D	9:51	22.5	154.1
115.5 E	ChinaSat 6B	10:04	23.9	147.6
125.0 E	ChinaSat 6A	10:41	30.9	129.0
132.0 E	Vinasat 1,2	10:59	37.2	120.1
134.0 E	Apstar 6	11:03	39.1	118.1
138.0 E	Telstar 18	11:10	43.0	114.5
166.0 E	Intelsat 19	11:41	70.9	99.3
169.0 E	Intelsat 805	11:43	73.9	98.2
180.0 E	Intelsat 18	11:51	84.6	94.5

ข้อมูลโดย...ไทยแซท จานดาวเทียมเพื่อคนไทย