

ข้อมูลเทคนิค...การปรับตั้งจานแบบ...ไทยแซท

จังหวัด ตรัง

ละติจูด
7.56

ลองจิจูด
99.6



ตำแหน่ง	ดาวเทียม	แนว LNB	มุมก้ม	มุมสาย
49.0 E	Yamal 202	-	58.4	263.8
57.0 E	NSS12	-	49.8	261.9
64.2 E	Intelsat 906	-	41.9	259.5
66.0 E	Intelsat 17	6:22	39.9	258.8
78.5 E	Thaicom 5/6	6:37	26.2	251.2
68.5 E	Intelsat 20	6:24	37.2	257.7
75.0 E	ABS-2	6:32	30.0	254.0
76.5 E	Apstar 7	6:34	28.4	252.9
83.0 E	Insat 4A	6:47	21.4	246.2
87.5 E	Chinasat12,ST2	7:03	16.7	238.5
91.5 E	Measat 3/3A	7:25	13.0	227.2
93.5 E	Insat 3A/4B	7:41	11.4	219.1
100.5 E	AsiaSat 5	9:13	9.0	173.2
105.5 E	AsiaSat 7	10:16	11.3	141.9
108.2 E	Telkom 1	10:37	13.5	131.0
110.5 E	Chinasat 10	10:51	15.6	124.3
113.0 E	Palapa D	11:02	18.0	118.9
115.5 E	ChinaSat 6B	11:10	20.6	114.8
125.0 E	ChinaSat 6A	11:29	30.9	105.5
132.0 E	Vinasat 1,2	11:36	38.6	101.7
134.0 E	Apstar 6	11:38	40.8	100.9
138.0 E	Telstar 18	11:41	45.2	99.4
166.0 E	Intelsat 19	11:53	75.0	93.3
169.0 E	Intelsat 805	11:54	78.1	92.8
180.0 E	Intelsat 18	11:57	89.2	91.3

ข้อมูลโดย...ไทยแซท จานดาวเทียมเพื่อคนไทย