ข้อมูลเทคนิค...การปรับตั้งจานแบบ...ไทยแซท

		ละติจูด	ลองจิจูด
จังหวัด	บึงกาฬ	18.36	103.64

ตำแหน่ง	ดาวเทียม	แนว LNB	มุมก้ม	มุมส่าย
49.0 E	Yamal 202	-	64.5	257.4
57.0 E	NSS12	-	56.6	253.4
64.2 E	Intelsat 906	-	49.5	249.0
66.0 E	Intelsat 17	6:44	47.7	247.8
78.5 E	Thaicom 5/6	7:07	35.9	236.1
68.5 E	Intelsat 20	6:48	45.3	245.9
75.0 E	ABS-2	6:59	39.1	240.0
76.5 E	Apstar 7	7:03	37.7	238.4
83.0 E	Insat 4A	7:19	32.0	230.1
87.5 E	Chinasat12,ST2	7:34	28.4	222.6
91.5 E	Measat 3/3A	7:51	25.7	214.3
93.5 E	Insat 3A/4B	8:00	24.5	209.6
100.5 E	AsiaSat 5	8:40	21.8	189.9
105.5 E	AsiaSat 7	9:11	21.7	174.1
108.2 E	Telkom 1	9:28	22.2	165.8
110.5 E	Chinasat 10	9:41	22.9	159.1
113.0 E	Palapa D	9:55	24.1	152.4
115.5 E	ChinaSat 6B	10:07	25.5	146.3
125.0 E	ChinaSat 6A	10:42	32.6	128.8
132.0 E	Vinasat 1,2	10:59	38.8	120.3
134.0 E	Apstar 6	11:03	40.7	118.3
138.0 E	Telstar 18	11:10	44.5	114.7
166.0 E	Intelsat 19	11:41	72.2	99.4
169.0 E	Intelsat 805	11:43	75.1	98.2
180.0 E	Intelsat 18	11:51	85.8	94.4

ข้อมูลโดย...ไทยแซท จานดาวเทียมเพื่อคนไทย