ข้อมูลเทคนิค...การปรับตั้งจานแบบ...ไทยแซท

		ละติจูด	ลองจิจูด
จังหวัด	กระบี่	8.08	98.9

ตำแหน่ง	ดาวเทียม	แนว LNB	มุมก้ม	มุมส่าย
49.0 E	Yamal 202	-	57.7	263.2
57.0 E	NSS12	-	49.1	261.1
64.2 E	Intelsat 906	-	41.2	258.5
66.0 E	Intelsat 17	6:24	39.3	257.7
78.5 E	Thaicom 5/6	6:41	25.6	249.3
68.5 E	Intelsat 20	6:26	36.5	256.5
75.0 E	ABS-2	6:35	29.4	252.4
76.5 E	Apstar 7	6:37	27.8	251.2
83.0 E	Insat 4A	6:52	20.9	243.7
87.5 E	Chinasat12,ST2	7:09	16.4	235.1
91.5 E	Measat 3/3A	7:34	12.9	222.7
93.5 E	Insat 3A/4B	7:52	11.4	213.9
100.5 E	AsiaSat 5	9:22	9.7	168.8
105.5 E	AsiaSat 7	10:18	12.3	140.5
108.2 E	Telkom 1	10:38	14.5	130.6
110.5 E	Chinasat 10	10:51	16.6	124.4
113.0 E	Palapa D	11:01	19.0	119.2
115.5 E	ChinaSat 6B	11:09	21.6	115.2
125.0 E	ChinaSat 6A	11:27	31.8	106.0
132.0 E	Vinasat 1,2	11:35	39.5	102.2
134.0 E	Apstar 6	11:37	41.7	101.3
138.0 E	Telstar 18	11:40	46.1	99.8
166.0 E	Intelsat 19	11:53	75.8	93.4
169.0 E	Intelsat 805	11:54	78.9	92.9
180.0 E	Intelsat 18	11:57	89.9	91.3

ข้อมูลโดย...ไทยแซท จานดาวเทียมเพื่อคนไทย