ข้อมูลเทคนิค...การปรับตั้งจานแบบ...ไทยแซท

		ละติจูด	ลองจิจูด
จังหวัด	ตาก	16.89	99.12

ตำแหน่ง	ดาวเทียม	แนว LNB	มุมก้ม	มุมส่าย
49.0 E	Yamal 202	-	59.7	256.4
57.0 E	NSS12	-	51.6	252.2
64.2 E	Intelsat 906	-	44.4	247.4
66.0 E	Intelsat 17	6:48	42.6	246.0
78.5 E	Thaicom 5/6	7:15	30.9	232.3
68.5 E	Intelsat 20	6:52	40.2	243.9
75.0 E	ABS-2	7:05	34.0	237.0
76.5 E	Apstar 7	7:09	32.6	235.1
83.0 E	Insat 4A	7:30	27.1	224.8
87.5 E	Chinasat12,ST2	7:49	23.9	215.3
91.5 E	Measat 3/3A	8:10	21.7	204.7
93.5 E	Insat 3A/4B	8:22	20.9	198.7
100.5 E	AsiaSat 5	9:09	19.9	175.3
105.5 E	AsiaSat 7	9:42	21.2	159.0
108.2 E	Telkom 1	9:57	22.4	151.2
110.5 E	Chinasat 10	10:09	23.8	145.3
113.0 E	Palapa D	10:20	25.5	139.6
115.5 E	ChinaSat 6B	10:30	27.4	134.7
125.0 E	ChinaSat 6A	10:58	35.6	120.9
132.0 E	Vinasat 1,2	11:11	42.4	114.2
134.0 E	Apstar 6	11:14	44.4	112.6
138.0 E	Telstar 18	11:20	48.4	109.8
166.0 E	Intelsat 19	11:45	76.4	97.1
169.0 E	Intelsat 805	11:47	79.3	96.1
180.0 E	Intelsat 18	11:54	90.0	92.7

ข้อมูลโดย...ไทยแซท จานดาวเทียมเพื่อคนไทย