ข้อมูลเทคนิค...การปรับตั้งจานแบบ...ไทยแซท

		ละติจูด	ลองจิจูด
จังหวัด	ชลบุรี	13.36	100.98

ตำแหน่ง	ดาวเทียม	แนว LNB	มุมก้ม	มุมส่าย
49.0 E	Yamal 202	-	60.8	259.8
57.0 E	NSS12	-	52.5	256.5
64.2 E	Intelsat 906	-	45.0	252.8
66.0 E	Intelsat 17	6:36	43.1	251.7
78.5 E	Thaicom 5/6	6:58	30.4	240.8
68.5 E	Intelsat 20	6:39	40.5	250.0
75.0 E	ABS-2	6:50	33.8	244.6
76.5 E	Apstar 7	6:53	32.3	243.1
83.0 E	Insat 4A	7:10	26.1	234.5
87.5 E	Chinasat12,ST2	7:27	22.2	226.1
91.5 E	Measat 3/3A	7:48	19.2	215.9
93.5 E	Insat 3A/4B	8:00	18.0	209.6
100.5 E	AsiaSat 5	8:55	15.7	182.1
105.5 E	AsiaSat 7	9:37	16.6	161.1
108.2 E	Telkom 1	9:57	17.8	151.3
110.5 E	Chinasat 10	10:11	19.2	144.0
113.0 E	Palapa D	10:25	21.0	137.3
115.5 E	ChinaSat 6B	10:36	23.0	131.7
125.0 E	ChinaSat 6A	11:05	31.9	117.4
132.0 E	Vinasat 1,2	11:17	39.0	111.0
134.0 E	Apstar 6	11:20	41.0	109.6
138.0 E	Telstar 18	11:25	45.2	107.0
166.0 E	Intelsat 19	11:47	74.1	96.1
169.0 E	Intelsat 805	11:49	77.1	95.3
180.0 E	Intelsat 18	11:54	88.0	92.6

ข้อมูลโดย...ไทยแซท จานดาวเทียมเพื่อคนไทย